Ficha de datos del producto

Brazo TS 4000 EFS / RFS

con función de movimiento libre / Freeswing

ÁREAS DE APLICACIÓN

- Para la combinación con un cierrapuertas de libre movimiento TS 4000 EFS/RFS
- Puertas batientes derechas e izquierdas

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:09:40Z

Brazo TS 4000 EFS / RFS

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

→ Uso en caso de montaje en marco para una profundidad del antepecho de 70 mm

DATOS TÉCNICOS

Nombre comercial	Brazo TS 4000 EFS / RFS
Área de libre franqueo	80 ° - 175 °
Función de apertura mantenida	No
Sensor de humos integrado	No

VARIANTES / INFORMACIÓN DEL PEDIDO

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Brazo TS 4000 EFS/RFS de GEZE	con función de movimiento libre / Freeswing	106462	según RAL
Brazo TS 4000 EFS/RFS de GEZE	con función de movimiento libre / Freeswing	106460	plateado

MATERIAL DE MONTAJE

PLACA DE MONTAJE BRAZO *

para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	082506	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, para bastidores estrechos	057109	plateado

PLACA DE MONTAJE BRAZO

Para TS 4000/TS 2000, en montaje en brazo paralelo

Brazo TS 4000 EFS / RFS

Denominación	Denominación	Número de identificación.	Color
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053319	bronce oscuro
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	027460	según RAL
Placa de montaje brazo	para TS 4000/TS 2000, en montaje de brazo paralelo	053318	plateado

* Los productos identificados arriba pueden variar en cuanto a forma, tipo, propiedades, función o disponibilidad dependiendo del país. En caso de duda, diríjase a su persona de contacto GEZE.